CP:A5ie

Cara Pemakaian dan PEMASANGAN :

- Buka ke 2 (dua) kotak Phase Checker, pasang dengan baterai kotak 9 (sembilan) volt.
- Koneksikan kotak Phase Checker yang mempunyai konektor canon lelaki / male ke mixer.
- Besarkan volume mixer sampai batas maximum jangan sampai cacat suaranya / melebihi daya suara speaker (Lampu indikator PEAK level di mixer tidak menyala MERAH).
- Nyalakan ke 2 (dua) kotak Phase Checker tersebut, besarkan volume kanal mixer yang dipakai.
- Kotak Phase Checker yang dihubungkan ke mixer akan menyala berkedip bertahap dan akan mengeluarkan suara LETUPAN/KETUKAN ke speaker.
- Kotak Phase Checker yang mempunyai konektor canon perempuan / female akan menyala Indikator lampunya bila dihadapkan ke speaker yang mengeluarkan suara tersebut.
- Bila lampu indikator menyala MERAH, berarti kabel speaker tersebut terbalik.
- Bila lampu indikator menyala HIJAU, berarti kabel speaker tersebut sudah benar.
- Phase Checker tersebut juga bisa dipergunakan untuk memeriksa hasil solderan kabel canon. Yaitu dengan cara hubungkan kabel canon yang sudah disolder ke alat Phase Checker tersebut, lalu nyalakan ke 2 (dua) kotak Phase Checker, maka lampu indikator akan menyala bertahap.
- Bila MERAH berarti penyolderan kabel konektor tersebut salah / terbalik min & plusnya.
- Bila HIJAU berarti penyolderan kabel dan konektor tersebut sudah benar.
- Apabila tidak menyala Indikator pada kotak Phase Checker yang mempunyai konektor canon perempuan / female berarti penyolderan pada kabel konektor canon tersebut tidak benar. Periksa kembali solderan kabel konektor tersebut.

Copyright of intelligent electronic's © 2012